



DC
Di Cesare Designs



<開き方>

- 1 : 黒いプラスチック製パーツの中央にあるスイッチを押しロックを解除しスイッチから指を離す
- 2 : 黒いプラスチック製パーツの両サイド（中央のスイッチではない）をつまみ止まるまで上方へスライドさせる
- 3 : 傘が開き固定される

<閉じ方>

- 1 : 黒いプラスチック製パーツの中央のスイッチを押し傘の固定を解除する
- 2 : 黒いプラスチック製パーツの両サイドをつまみ止まるまで下方にスライドさせる
- 3 : 露先付近に付属しているバンドで露先を束ね留める（グランデの場合は手元に付属の玉留めを下げ露先を収納する）
- 4 : 傘生地中央に付属しているバンドで傘生地を畳み留める