




Di Cesare Designs



<開き方>

- 1：バンドのスナップボタンを外し傘生地を緩ませる
- 2：片方の手でハンドルを持ち、もう片方の手で黒いプラスチック製パーツの両サイド（中央のスイッチではない）をつまみカチッと音が鳴り止まるまで上方へスライドさせる
（この時、中棒が地面に対し垂直になるようお持ちください）
- 3：傘が開き固定される

<閉じ方>

- 1：片方の手でハンドルを持ち、もう片方の手で黒いプラスチック製パーツの中央のスイッチを押し傘の固定を解除する
- 2：黒いプラスチック製パーツの両サイドをつまみ止まるまで下方にスライドさせる
- 3：傘生地を畳みバンドを留める